

「ドラゴンクエスト あるくん です」は、スライムと一緒に脈 ができる携帯型目脈ケームだ! もの多いた弧だけ、スライムを をく! どんどん歩いて、ぐんぐん 育てて、パリハリ目脈しよう!



●●の順によんでネー



スライムと冒険する前に 11 2 3 の手順で操作をしよう!

⑤をよく読んで、本体を身につけてから遊びましょう。

■本体下側の絶縁シートを抜いてください。

2 リセット操作 本体前面のリセットスイッチを細い棒などで押してください。(ビーッと鳴ります) **リセットスイッチはとがった棒やえんびつ、シャーブベンの 芯などで強く伸さないでください。



3 時計合わせ Bボタンを押して、時計セット画面に AMS e t します。時計セット画面になったら、Aボタンで「時」、B ご:00:00 ボタンで「分」を合わせてください。Cボタンを押して決定したら、スライムが生まれるのを待ちましょう。

※正しい時間にきちんと合わせてカらスタートすると、冒険がとっても楽 になるぞ!きみのスライムと寝たり起きたりもできるようになるぞ!

※時計合わせをしないとスライムは生まれないぞ!

※フライムが生まれるまでは、リヤット操作以外はできないぞ

ras (Let 10 miles 52 tel

「あるくんです」はスライムだちが暮らす世界の物語です。ある日、起がりだけど、IP奇心旺温な一匹のスライムが"世界のいろいろな所を冒険しよう!"と思いだちましだ…。だけど、やっぱり『人で冒険に出るのは起いし、さみしいのです。そこで、その一匹のスライムと冒険をする事になったのが、あなだなのです。スライムは、歩いているとモンスターに出会って戦いになってしまったり、アイテムをゲットしたり、たまに代に落ちてしまったりします。さらには、進む方向を決めてあげたり、間になったら起こしてあげたり、ごはんをあげたりと向かと大変です。がんはっていっしょに冒険



スライムは、ときどき鳴いて呼びかけてくることが あるぞ!そんな時は、きちんと各アイコンでお世話 してあげよう!各アイコンを選ぶ時はAボタンで選



呼びかけお知らせマーク





₩ △マップアイコン

このアイコンをAボタンで遺んで、Bボタンで決定するとスライムの今いる場所と東西南北(上下左右)のとの方向に向かっているのかが表示されます。ここでAボタンを押せば方向を示す矢印がまわって方向指示ができます。もう一度Bボタンを押すと、スライムの今いる場所の座標が表示されます。Cボタンを押すというでもスライム表示画面に見ることができます。

め。 B歩数アイコン

このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定すれば「ほすう」が表示されます。もう $^{-1}$ 度Bボタンを押すと、「そうほすう」が表示されます。

「ほすう」…スライムが1日に歩いた歩数です。今いる場所 から、目的地までの歩数がはかりたいときは一度Aボタン とCボタンを同時に押して、「ほすう」を0にしてからはかると便利です。

「そうほすう」… スライムが生まれてから、今までの歩数です。「そうほすう ③ 〇パラメータアイコン

このアイコンをAボダンで選んで、Bボタンで決定するとスライムのいろいろな バラメータを見ることができます。AかBボタンを押せば、なじみ度→おなか→ ストレス→勝ち数/バトル数→年齢・体重の順番でバラメータが表示されます。

なじみ度メーター…スライムが今いる土地にどれくらいなじんでいるか 八、い ち を表示しています。メーターがたまるほどなじんでいることになります。 ※スライムは、その土地になじむことで変身します。草原に行って、なじみ 度をいっぱいためれば、草原のスライムになります。なじみ度は、次のこ とをすればためることができます。①その土地を歩いて歩いてためる。

②その土地の名物を食べて食べてためる。

おなか…スライムの消費度が表示されています。 ゆゆ ゆ ゆはお お な か なかが減っている状態。 ゆ ゆ ゆ はおなかいっぱいの状態です。 し ゆ ゆ か い ストレス…スライムのストレスが表示されています。 命命 命命 はストレスがたま

っていない状態、ゆゆゆゆはストレスがたまっている状態です。フトレフ (ストレスがたまってしまうと、ごはんを食べなくなってしまいます) 💩 🏚 🎰 🗅 勝ち数/バトル数… 1000 今まで敵に勝った回数です。 大で99までしか表示されません)




(きは「スラグラム」といって、スライムたちの住む世界 (学) ()食事アイコン ***

年齢・体重… 由スライムの圧齢です。 望スライムの体重です



「メイプツ」「ゴハン」と表示されます。Aボタンでどちらかを選んで、B ボタンで決定するとスライムに食事をあげることができます。 「メイプツ」…その土地の名物です。食べれば、いいことがあります。

「ゴハン」…どこでも食べられるふつうの食べ物です № □スカッと気合いアイコン





成功…8.9

まればプロックが3つとも割れて、スライムはスカッとしてスト レスが1つ下がります。全部で3回チャンスがあるので、がんばってブロックを割 ってください。Cボタンを押せばいつでもスライム表示画面に戻ることができます。 sốs (PSOSアイコン

このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定すると「党から出す」「やくそう」と表示されます。Aボタンでとちらかを選択して、Bボタンで決定してください。
「党から出す」・・・・党にはまってしまったスライムを党か



売にはまる

「やくそう」…ケガをしてしまったスライムに薬草をあげます。と

♂ 6目覚ましアイコン

ら助け出します。

このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定すると権 (ロー) ているスライムを起こすことができます。ただしスライムは、検は完全に擔ているので、起こしてもすぐ寝てしまいます。朝になったら起こしてあげるようにしましょう。(スライムが起きている時は、自覚ましアイコンは使えません)

◎ □変身リストアイコン

変算リストは、今までスライムがどんなふうに変算して きたかが表示されます。AかBボタンを押せば、今のス ライムから順に表示されていきます。(変算リストは10種



フィムから順に表かられていきます。(登身サストは「U種類まで表が します。11種類自以降のスライムに変身すると、変身リストの表示は 古いスライムから消えていきます)

4 その他の操作

●敵と出会ってしまう

歩いていて、酸に出会うとバトルになります。そんな様、スライムは「応援してっ!」と助けを求めてきます。前けを求めてきたら、A・B・C どれかのボタンを 1 同様して応援してあげてください。

2アイテムをゲット

バトルで勝つと、たまに敵がアイテムを落としていくことがあります。アイテムを手に入れたら、A、B、Cのとはかのボタンを押すと「つかう」「すてる」の選択画面が表示されます。 Aボタンでどちらかを選んで、Bボタンで決定してください。

これが アイテムだ!

- △なじみ草⇒なじみ度が少しだけ上がるナイスな草。
- - ●銀の笛⇒敵を呼び寄せてしまうホットな笛。
- ●リラックスリ⇒たまったストレスがぜんぶ下がるハッビーな薬。●不思議の実⇒××××が、どかっと△△る、スペシャルなアイテム。

5 スライムの最期



育て方、ケガ、寿命が原因でスライムは死んでしまい 目でカンノハラ中のカ原因でスフィムは死んでしまい。 ます。死ぬ直前に最期の呼びかけをしてくるのでA、 B、Cボタンのいずれかを押してこたえてあげてください。





アイコンが表示されていない状態で、AボタンとCボタンを同時 に押すとピッと音が鳴って、ONとOFFが切り替わります。

※本体の音を消している場合は、スライムが呼びかけてるのに気がつかない 時があるかもしれません。充分に気をつけてお世話してあげましょう。



こんなときにはリセット操作をしてください

- 初めて遊ぶ時や電池交換をした時
- 本体が強いショックを受けるなどして、全ての機能が動かなく なったり、画面の状態がおかしい時
- ●はじめから新しくやり直したい時
- スライムが死んでしまって、もう一度遊びたい時

8 はやく変身したい君に!!

はじめの大きな島では次のスライムに変身します。













ベビースライム ミニスライム スライム ホイミスライム バブルスライム

これらのスライムは、ある条件をみたさないと海にはいれません!

海岸線にぶつかると、一歩あるくたびに "ピコピコ" とよび対けてきて「ほすう」がふえません。これは大きなロスです。はやく変身するためには、海岸線にぶつかる前に方向転換しましょう。

ストレスは3000歩あるくたびほーで減ります。

ストレスは4つたまらなければ、スライムがよびかけてくることはありません。スカッと気合いアイコンでプロック割りをしてもストレスは減りますが、これは最終手段です。プロック割りに頼るより、歩いて歩いてすばやく移動していっぱい変算させましょう。

ときどきスライムは穴にはまってしまいます。

あなたが動けてあげないと、ずっと穴から出られません。穴にはまってる 時は「ほすう」がふえないので大きな口スになります。いつも気をつけ であげるのが、草く変質するコツです。

日本体を身につける時は

スライムは歩数計機能により、あなたの歩数をカウントしてはじめてゲーム内で歩くことができます。本体裏側のフックをベルトなどにしっかりとはさみ、身につけてから遊んでください。

※しっかりとつけていないと、スライムは君が影いているのが分

からなくなって歩いてくれません!

※歩数のカウントは自安であり、実際の歩数とは一致しない時もあります。(降つきや、歩き方、また、歩く場所などによってはカウントされない場合もあります)

※手で振ったりなどして、一定以上のスピードで、入力された場合もカウントされないことがあります。

※マップ画面や、その他のアイコン画面を開いていると、遊いても歩数がカウントされない場合があります。





10電池交換のしかた

電池が消耗し、液晶画面が薄くなってきたら電池を1232の手順で交換してください。 ネジ ネジ穴

- 1 図のように本体裏側のネジを取り、 フタを下にスライドさせてはずし てください。
- 2 消耗した電池を取り出い、新しい ボタン電池2個(SR44対はR4)を⊕⊖ を間違えないようにセットします。 (電池は2個とも新しいものにして ください)
 - フタをスライドして戻してから、 ネジをとめます。
- 4 ① 2 のように、リセット操作を してから時計合わせをすれば、スラ イムが生まれ、冒険ができるように なります。





この説明書を、図のように じゃばらに折ると、ミニブ しつしているよ。

⚠ 辩 意

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池を口の中に絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。《電池を急使用すると緊熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に洋流してください》
- ●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●方一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた流が 自に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた流が ひふや厳に付いたときは、水で洗ってください。



故障の原因になりますので、 苯体を述の管に入れないで ください。

《使用上の注意》

- ●セットされている電池はテスト用です。(電池 は本商品の価格に含まれていません)画面表示 が見えにくくなったらボタン電池2個(SR44又は LR44)をご交換ください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。 落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●本体裏側のフック取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●ブリスター (透明パック) は梱包材ですので開 封後はすぐに捨ててください。

対象年齢7才以上

ボタン電池(SR44)2個使用(テスト用電池付き)電池耐久時間 通常の使用で約1ヶ月時計精度 日差±3秒以内(常温)



会 1. 人会手続きから 2ヶ月でコミュニケーションキットがキミに届く 2. 年3回 (3・8・12各月末) 会報誌「ドラゴンクエストバーティー」が届く は 3. ファンクラブオリジナル誕生日カードが届く! etc.

ドラゴンクエスト オフィシャル ファンクラブ事務局 703-5352-6488 (学日あさ10:00~受売5:00)

株式会社エニックス ® 151-8544 東京都渋谷区代々木4-31-8

《お買い上げのお客様へ》

このたびはエニックス製品をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございました。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づき の点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

株式会社エニックストイホビー企画部

■ 151-8544 東京都渋谷区代々木4-31-8 303-5352-6440

- ●電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~18時
- ●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。